



## Genius Kilo handzender inleren

Heeft u een nieuwe Genius Kilo handzender om uw Genius poortaanrijving mee te bedienen? Dan is het van belang dat u de nieuwe handzender op de juiste manier inleert, zodat deze dezelfde functionaliteiten krijgt als de *master* handzender. Lees hoe u in enkele stappen een nieuwe Genius Kilo programmeert.

---

Stap 1: Leg de 'oude' *master* handzender en de nieuwe handzender naast elkaar.

Stap 2: Houd beide knoppen van de *master* handzender ingedrukt totdat het lampje gaat knipperen.

Stap 3: Als uw handzender knippert, laat u deze één seconde los. Daarna drukt u de knop rechtsboven in op de *master* en houdt u deze ingedrukt, waarna u ook de knop rechtsboven op de nieuwe handzender indrukt. Houd deze ingedrukt totdat de nieuwe handzender drie keer heeft geknippert.

Stap 4: Om te accepteren dat de nieuwe handzender gaat werken, drukt u nog twee keer op de nieuwe zender.

Heeft u nog vragen over het inleren van uw Genius Kilo?

Neem vrijblijvend contact op met het team van Van Klompenburg. Wij helpen u graag verder wanneer u problemen ondervindt of een vraag heeft.