




Ontkoppelen en opnieuw automatiseren Genius Mistral poortaanrijving

Is de stroom uitgevallen of heeft het automatische systeem kuren? Gelukkig is het ook mogelijk om handmatig uw poort te openen. Ontdek in enkele eenvoudige stappen hoe u de Genius Mistral poortaanrijving ontkoppelt wanneer deze niet elektrisch te bedienen is - en hoe u de aandrijving weer automatisch werkend krijgt als alles weer werkt.

Genius Mistral poortaanrijving handmatig openen

Let op: zorg dat de aandrijving geen elektrische voeding heeft als u begint!



Stap 1: Schuif het beschermdeksel weg.

Stap 2: Steek de sleutel in het slot en draai deze 90°, tegen de klok in.

Stap 3: Til de bedieningshendel op.

Stap 4: Om de aandrijving te ontgrendelen, draait u de hendel 180° in de richting van de pijl op het ontgrendelingsysteem.

Stap 5: U kunt de poortvleugel nu met de hand bedienen.




van Klompenburg

hekwerken en beveiliging

Genius Mistral poortaanrijving opnieuw automatiseren

Let op: zorg dat de aandrijving geen elektrische voeding heeft als u begint!



Stap 1: Draai de ontgrendelknop 180° tegen de klok in, totdat hij niet verder kan.

Stap 2: Draai de ontgrendelsleutel 90°.

Stap 3: Sluit de bedieningshendel.

Stap 4: Verwijder sleutel en sluit het beschermdeksel.

Stap 5: Geef de installatie voeding en laat de aandrijving een aantal manoeuvres uitvoeren, om na te gaan of alle functies van het automatische systeem correct werken.

Wilt u uw poort(aandrijving) altijd in topconditie houden? Kies dan voor een onderhoudscontract bij Van Klompenburg hekwerken en beveiliging. Zo bent u verzekerd van regelmatig onderhoud én service wanneer dat nodig is!

Heeft u nog vragen n.a.v. deze handleiding? Neem dan contact op met onze professionals via info@klompenburg.eu. Heeft u een storing aan uw vleugelpoort? Dan kunt u mailen naar buitendienst@klompenburg.eu of bellen naar 0525-685320.