




Ontkoppelen en opnieuw automatiseren Genius Roller poortaanrijving

Is de stroom uitgevallen of heeft het automatische systeem kuren? Gelukkig is het ook mogelijk om handmatig uw poort te openen. Ontdek in enkele eenvoudige stappen hoe u de Genius Roller poortaanrijving ontkoppelt wanneer deze niet elektrisch te bedienen is - en hoe u de aandrijving weer automatisch werkend krijgt als alles weer werkt.

Genius Roller poortaanrijving handmatig openen

Let op: zorg dat de aandrijving geen elektrische voeding heeft als u begint!



Stap 1: Verwijder het afdekdopje.

Stap 2: Steek de sleutel in het slot.

Stap 3: Draai de sleutel tegen de klok in, zo ver deze kan.

Stap 4: Trek de zwengel uit.

Stap 5: U kunt de poort nu met de hand bedienen.




van Klompenburg

hekwerken en beveiliging

Genius Roller poortaanrijving opnieuw automatiseren

Let op: zorg dat de aandrijving geen elektrische voeding heeft als u begint!



Stap 1: Druk de zwendel terug in de originele positie.

Stap 2: Steek de sleutel in het slot.

Stap 3: Draai de sleutel met de klok mee, zo ver deze kan.

Stap 4: Bedien de poort nu handmatig totdat deze vastzit in de automatische bediening.

Stap 5: Plaats het afdekdopje op het slot.

Stap 6: U kunt de poort weer automatisch bedienen.

Wilt u uw poort(aandrijving) altijd in topconditie houden? Kies dan voor een onderhoudscontract bij Van Klompenburg hekwerken en beveiliging. Zo bent u verzekerd van regelmatig onderhoud én service wanneer dat nodig is!

Heeft u nog vragen n.a.v. deze handleiding? Neem dan contact op met onze professionals via info@klompenburg.eu. Heeft u een storing aan uw vleugelpoort? Dan kunt u mailen naar buitendienst@klompenburg.eu of bellen naar 0525-685320.